

■スーパーマルチDNメーター

CT125(JA55)



純正メーター交換型多機能メーター“スーパーマルチDNメーター”にCT125(JA55)用が **新登場!!**

純正メーターと交換するだけで、一切の配線加工を必要とせず装着出来るマルチメーターです。速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、バックライト色変更等、非常に多くの機能を搭載!! 又、ほぼ純正メーターと同形状で同位置に装着出来ます。

機能一覧

<p>■指針式タコメーター 0~13000rpm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■回転数警告灯 設定範囲:1000~13000rpm 設定単位:100rpm ■点火設定 設定範囲:0.5・1~24 	<p>■スピードメーター 0~360km/h</p> <ul style="list-style-type: none"> ■タイヤ外周設定 設定単位:1% 設定範囲:50~210% ■速度警告灯 設定範囲:30~360km/h 	
<p>■インジケータランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■警告灯(赤色灯) ■ニュートラルランプ(緑色灯) ■ハイビームランプ(青色灯) ■ターンランプ(緑色灯) ■燃料残量警告ランプ(黄色灯) ■ABSライト(黄色灯) ■エンジンチェックランプ(黄色灯) 	<p>メーターのサイズ:φ94.7×55.8mm 動作電圧:DC12V</p>	<p>■オドメーター 0~999999km</p> <ul style="list-style-type: none"> ■表示単位:1km (範囲を超えると0に戻ります) ■トータル走行距離 ■ユーザーオド設定機能
<p>■ギアポジション</p> <ul style="list-style-type: none"> ■表示範囲 全ギア表示、全ギア非表示 学習モードによるギア数登録機能 	<p>■トリップメーター A、B ~9999.9km</p> <ul style="list-style-type: none"> ■表示単位:0.1km (範囲を超えると0に戻ります) 	
<p>■外部スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メーターの操作や機能設定を行います。 	<p>■時計</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設定範囲:12/24時間 	
<p>■バックライト ■輝度 設定範囲:1/5(暗い)~5/5(明るい) ■照明色:赤、橙、黄、緑、青、空、紫、白</p>	<p>■電圧計</p> <ul style="list-style-type: none"> ■表示範囲:8~18V/非表示 ■電圧警告灯 設定範囲8~18V 	
	<p>■メンテナンス距離</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設定範囲:500~16000km/非表示 ■設定単位:100km ■メンテナンス距離(通知モード) 	
	<p>■温度計</p> <ul style="list-style-type: none"> ■表示範囲:0~150℃ 別途SP武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能です。 ■温度警告灯 設定範囲:0~150℃ <p>■燃料計 (6段階)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω ■ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲:1~1500Ω ■燃料警告灯 	

■スーパーマルチDNメーター

CT125(JA55)

純正メーター交換型多機能メーター“スーパーマルチDNメーター”にCT125(JA55)用が **新登場!!**

純正メーターと交換するだけで、一切の配線加工を必要とせず装着出来るマルチメーターです。

速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、バックライト色変更等、非常に多くの機能を搭載!!

又、ほぼ純正メーターと同形状で同位置に装着出来ます。

機能一覧

- スピードメーター 0～360km/h タイヤ外径設定(設定範囲 50～210% 設定単位 1%) 速度警告灯(設定範囲 30～360km/h 設定単位 1km/h)
- 指針式タコメーター 0～13000rpm 回転数警告灯(設定範囲: 1000～13000rpm 設定単位: 100rpm) 点火設定(設定範囲 0.5・1～24)
- オドメーター 0～999999km(表示単位: 1km 範囲を超えると0に戻ります) トータル走行距離・ユーザーオド設定(始点距離任意入力)
- トリップメーター A、B 0～9999.9km(表示単位: 0.1km 範囲を超えると0に戻ります) トリップメーター B の表示 / 非表示設定
- メンテナンス走行距離 入力した走行距離は、走行することで自動で減少します。
メンテナンス距離(通知モード)(設定範囲: OFF、500～16000km 設定単位: 100km)※OFF は非表示です。
- ギアポジション (表示内容: OFF、全ギア)※OFF は非表示 学習モードによるギア数登録機能
- 燃料計(表示範囲: 6段階) フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω
ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲: 1～1500Ω 燃料警告灯
- バックライト: 輝度(設定範囲: 1/5(暗い)～5/5(明るい) 照明色: 赤、橙、黄、緑、青、空、紫、白
- 時計 (設定範囲: 12時間、又は 24時間)
- 電圧計 (表示範囲: 8～18V) 電圧警告灯(設定範囲 8～18V 設定単位: 0.1V)
- 温度計 (表示範囲: 0～150℃) ※別途 SP 武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、ドレンボルト部での温度計測が可能です。
温度警告灯(設定範囲: 0～150℃)
- インジケータランプ: 警告灯(速度 / 走行距離 / 燃料 / バッテリー低電圧 / 温度 / 回転数 ※項目設定時点灯)
ニュートラルランプ・ハイビームランプ・ターンランプ・燃料残量警告ランプ・ABS ランプ・エンジンチェックランプ
- 外部スイッチ: メーターの操作や機能設定は、すべてメーターに付属の外部スイッチを使用します。

※H.I.D. や他社製 LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。

バラスト / インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧 / イズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。

※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ DN メーターに入力される必要があります。

その為、“実走行”による自動読み込み作業が必要になります。市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギアポジションの設定は行わないで下さい。

走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。



スーパーマルチDNメーター



装着写真



装着写真

品名	スーパーマルチDNメーター
対象	CT125(JA55-1000001～)
品番	05-05-0057
JANコード	4514162284575
価格(税抜)	¥29,800
発売日	2020年8月下旬発売予定



品名	マグネット付きドレンボルト(M12×P1.5)
対象	汎用(モンキー・ゴリラ・CD・カブ系エンジンetc...)
品番	シルバー 品番:02-09-0010 JAN:4514162249673
JANコード	ブラック 品番:02-09-0011 JAN:4514162249680
	ブルー 品番:02-09-0012 JAN:4514162249697
	レッド 品番:02-09-0013 JAN:4514162249703
価格(税抜)/発売日	各¥1,480 / 発売中

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税抜)	JANコード	注文数	
スーパーマルチDNメーター	CT125(JA55-1000001～)	05-05-0057	¥29,800	4514162284575	
ドレンボルト(シルバー)	02-09-0010	¥1,480	4514162249673		
ドレンボルト(ブラック)	02-09-0011	¥1,480	4514162249680		
ドレンボルト(ブルー)	02-09-0012	¥1,480	4514162249697		
ドレンボルト(レッド)	02-09-0013	¥1,480	4514162249703		

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お客様先様名

FAX 0721-24-5059

様